Guia de instalação de câmara bullet TVI de alta definição TruVision

Descrição geral do produto

Este é o guia de instalação da dome TVI de alta definição TruVision TVD-2401/TVD-4401 e TVD-2403/TVD-4403. Este guia descreve uma instalação standard.

Conteúdo da embalagem:

- Câmara com cabos de alimentação e saída de vídeo



- 3 parafusos e 3 buchas para instalação de parede ou teto

- Modelo



- Guia de Instalação



- REEE e eliminação da bateria



- CD

Descrição das câmaras

TVD-2401/TVD-4401



1. Base
2. LED IV
3. Lente
4. Revestimento da dome
5. Caixa
6. Fonte de alimentação
7. Cabo de saída de vídeo TVI (cinzento)

TVD-2403/TVD-4403



1. Base
2. LED IV
3. Lente
4. Revestimento da dome
5. Caixa
6. Fonte de alimentação
7. Cabo de saída de vídeo TVI (cinzento)
8. Cabo de saída de vídeo CVBS (preto)

Nota:

Verifique as definições de saída da câmara antes de configurar um sistema. A saída de vídeo TVI só pode ser ligada ao DVR com entrada de sinal TVI. A saída CVBS suporta o monitor standard, o monitor de teste, o codificador e o DVR.

Para TVD-2403/TVD-4403, pode ligar as extremidades das linhas branca e preta do cabo do comutador WDR para ativar a função de ampla gama dinâmica. A função WDR está desativada por predefinição. Se a WDR for ativada, a saída CVBS será bloqueada e só a saída TVI ficará disponível.

Instalação

Para instalar a câmara no teto:

1. Utilizando o modelo, coloque-o nivelado na superfície de montagem e marque a posição dos orifícios de montagem.

© 2015 United Technologies Corporation. Todos os direitos reservados.
P/N 1072939-PT • REV A • ISS 26MAR15
A Interlogix é parte da UTC Building & Industrial Systems, uma unidade da United Technologies Corporation. Todos os direitos reservados.

2. Cumprindo todos os códigos locais, perfure e prepare os orifícios de montagem.
3. Desaperte os parafusos com uma chave para remover a caixa.



4. Fixe a base de montagem com segurança à superfície de montagem com os parafusos.



5. Com um cabo de vídeo coaxial de 75 ohm, ligue a saída de vídeo TVI da câmara a um DVR TVI e ligue uma fonte de alimentação de 12 VCC ao cabo de alimentação da câmara.
6. Ajuste o ângulo de vigilância de acordo com a figura abaixo.



7. Volte a encaixar a caixa à base.



Programação

Programação na saída TVI:

A programação na saída TVI só está disponível para TVD-2403/TVD-4403.

Assim que o hardware da câmara estiver instalado, pode configurar as definições da câmara no DVR TVI.



Selecione o protocolo PTZ como TruVision Coax e clique no botão de menu para aceder ao menu da câmara.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do DVR TVI.

Programação na saída CVBS:

A programação na saída CVBS só está disponível para TVD-2403/TVD-4403.

Para a programação na saída CVBS, tem de ligar um monitor e um comando TVS-C200 (adquirido em separado) conforme a figura de sistema seguinte.

O TVS-C200 tem uma saída BNC macho e uma saída fêmea. Ligue a saída macho à saída CVBS da câmara e a saída fêmea a um monitor.



Menu



Especificações

Fonte de alimentação	12 VDC
Corrente	**TVD-2401/TVD-4401**: Máx. 300 mA **TVD-2403/TVD-4403**: Máx. 333 mA
Consumo de energia	**TVD-2401/TVD-4401**: Máx. 3,5W **TVD-2403/TVD-4403**: Máx. 4W
Peso	345 g (0,76 lb)
Dimensões (Ø × C)	111 x 82 mm (4,4 x 3,2 pol.)

Informações regulamentares

Fabricante	Interlogix. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626 5923, USA Representante de fabrico autorizado na UE: UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands
Conformidade com FCC	Classe A: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe A, segundo a Parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção

P/N 1072939-PT • REV A • ISS 26MAR15

	razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento é operado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais para comunicações de rádio. É provável que a operação deste equipamento numa área residencial provoque interferências nocivas, pelo que o utilizador terá de corrigir a interferência a expensas próprias.
Cumprimento das normas da ACMA	Atenção! Este produto pertence à Classe A. Este produto poderá causar interferência de rádio em ambientes domésticos, pelo que o utilizador poderá ter de adotar as medidas adequadas.
Canada	This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-0330 du Canada.
Certificação	CE N4131 c UL us LISTED
Diretivas da União Europeia	12004/108/EC (diretiva CEM): Através da presente, a UTC Fire & Security declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes da Diretiva 2004/108/EC.
	2012/19/EU (diretiva REEE): Os produtos marcados com este símbolo não podem ser eliminados como resíduos municipais não separados na União Europeia. Para uma reciclagem adequada, devolva este produto ao seu fornecedor local ao adquirir um equipamento novo equivalente, ou elimine o equipamento em pontos de recolha designados. Para mais informações, consulte: www.recyclethis.info.
Direitos de autor	© 2015 United Technologies Corporation. A Interlogix é parte da UTC Building & Industrial Systems, uma unidade da United Technologies Corporation. Todos os direitos reservados.
Marcas comerciais e patentes	Os nomes comerciais utilizados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes ou vendedores dos respetivos produtos.

Informações de contato

Para informações de contato, consulte www.interlogix.com ou www.utcfssecurityproducts.eu.